



CORPORAZIONE DEI
COMUNI DEL MOESANO
PER LA RACCOLTA E
L'ELIMINAZIONE DEI RIFIUTI

6535 ROVEREDO

Direttiva per gli autisti

(Stato al 01.01.2023)

Comportamento su strade di accesso, in entrata e all'interno della discarica

1. **Gli orari di apertura della discarica sono i seguenti:**
da lunedì a venerdì
dalle ore 07:30 alle ore 11:15 e
dalle ore 13:00 alle ore 16:15.
2. E' vietato trasportare materiale troppo liquido. Non sporcare le strade d'accesso.
3. Gli automezzi devono circolare sulle strade e rispettare le aiuole.
4. Le automobili devono essere posteggiate davanti agli uffici e non circolare in discarica.
5. Pesature e bollettini sono obbligatori e devono essere allestiti dal personale in discarica.
6. Residui destinati alla discarica reattore tipo E devono essere accompagnati dal relativo formulario federale compilato completamente.
7. Il trasporto e il deposito di materiale in discarica sono permessi unicamente dopo che l'offerta è stata firmata dalla CRER, controfirmata dalla ditta, rispedita e in possesso della CRER.
8. Questa offerta, firmata dalla CRER e controfirmata, è da mostrare al responsabile della discarica ad ogni consegna.
9. In caso non sia presente nessuno in ufficio, si cerca telefonicamente il personale al seguente numero: 079/530 62 57.
10. in caso di maltempo bisognerà contattare in anticipo il responsabile della discarica, al no. natel 079/530 62 57 per ricevere la conferma della possibilità di portare il materiale (stato piste interne alla discarica),
11. In discarica si circola ad una velocità massima di 15 km/h (sicurezza/polvere).
12. Non si gettano rifiuti nel perimetro della discarica (cartacce, stracci, pacchetti di sigarette vuoti, ecc.). Vigè il divieto assoluto di fumare.
13. Chi sporca dentro e fuori il perimetro della discarica è tenuto a pulire, in caso contrario se ne occuperà il personale e **le ore effettuate saranno fatturate.**

Scarico e operazioni susseguenti

14. Scaricare abusivamente comporta la fatturazione equivalente al massimo del carico dell'automezzo.
15. L'operazione di apertura e chiusura delle sponde dell'automezzo va effettuata al posto di scarico.
16. La sbarra posteriore anti-incastro e le sponde devono essere pulite sul posto di scarico e non su piazzali o strade.
17. Il lavaggio delle ruote in uscita è obbligatorio per tutti (auto, furgoni e autocarri); si avvanza e si indietreggia finché non finisce l'acqua.