



CORPORAZIONE DEI  
COMUNI DEL MOESANO  
PER LA RACCOLTA E  
L'ELIMINAZIONE DEI RIFIUTI

6535 ROVEREDO

## Direttiva per gli autisti

(Stato al 01.01.2025)

### **Comportamento su strade di accesso, in entrata e all'interno della discarica**

1. **Gli orari di apertura della discarica sono i seguenti:**  
**da lunedì a venerdì**  
**dalle ore 07:30 alle ore 11:15 e**  
**dalle ore 13:00 alle ore 16:15.**
2. Si accettano solo materiali fangosi consistenti con bassa concentrazione di acqua chiusi in big bag a perdere. Non sporcare le strade d'accesso.
3. Gli automezzi devono circolare sulle strade e rispettare le aiuole.
4. Le automobili devono essere posteggiate davanti agli uffici e non circolare in discarica.
5. Pesature e bollettini sono obbligatori e devono essere allestiti dal personale in discarica.
6. Residui destinati alla discarica reattore tipo E devono essere accompagnati dal relativo formulario federale compilato completamente (vedi singola offerta).
7. Il trasporto e il deposito di materiale in discarica sono permessi unicamente dopo che l'offerta è stata firmata dalla CRER, controfirmata dalla ditta, rispedita e in possesso della CRER.
8. La prima pagina delle offerte, firmata dalla CRER e controfirmata, è da mostrare al responsabile della discarica ad ogni consegna.
9. Previo appuntamento, preso al più tardi 24 ore prima dell'apporto di materiale, con il responsabile della discarica, no. natel 079 530 62 57, o tramite Studio Commerciale SA, 6537 Grono, (tel. 091 827 18 40).
10. In caso di maltempo bisognerà contattare in anticipo il responsabile della discarica, al no. natel 079/530 62 57 per ricevere la conferma della possibilità di portare il materiale (stato piste interne alla discarica).
11. In discarica si circola ad una velocità massima di 15 km/h (sicurezza/polvere).
12. Non si gettano rifiuti nel perimetro della discarica (cartacce, stracci, pacchetti di sigarette vuoti, ecc.). Vigè il divieto assoluto di fumare.
13. Chi sporca dentro e fuori il perimetro della discarica è tenuto a pulire, in caso contrario se ne occuperà il personale e **le ore effettuate saranno fatturate**,

14. L'apporto di materiale è concesso unicamente con automezzi con dimensione pari a 5 assi e non camion con bilico. Automezzi con bilico e di grandezza maggiore a 5 assi non possono accedere in discarica.

**Scarico e operazioni susseguenti**

15. Scaricare abusivamente comporta la fatturazione equivalente al massimo del carico dell'automezzo.
16. L'operazione di apertura e chiusura delle sponde dell'automezzo va effettuata al posto di scarico.
17. La sbarra posteriore anti-incastro e le sponde devono essere pulite sul posto di scarico e non su piazzali o strade.
18. Il lavaggio delle ruote in uscita è obbligatorio per tutti (auto, furgoni e autocarri); si avvanza e si indietreggia finché non finisce l'acqua.